



- ・入隅部をドライジョイント工法で納める場合、必ず『鋼板入隅材』を使用してください。
- ・入隅部には下地を追加してください。
- ・鋼板入隅材は左右で長さが違います。先施工モエン側が短辺となるように取り付けてください。

手順
3

あと施工モエンの加工と施工

- ▶あと施工側のモエンを躯体の倒れなどを考慮しながら切断する。
- ▶切断小口面にモエンシーラーを塗布し、乾燥後に小口専用補修液を塗布する。
- ▶実に留付金具EXを確実に納め、モエン用釘(ステンレスリング釘 $\phi 2.3 \times 38\text{mm}$)または専用ビス($\phi 4.1 \times 35\text{mm}$)を用い、先に施工したモエンに突き付けて留め付ける。
(図3参照)




図3 あと施工モエンの施工



▲モエン切断小口面を補修塗装する



▲留付金具EXであと施工モエンを施工する

完成

