


4 ウォールアクセサリー

4-1 モエンアート装飾部材

装飾出隅材35

3) 軒天部

- 装飾出隅材と軒天材との隙間が7～8mmになるよう切断・施工します。
- 装飾出隅材裏面の左右へモエンアート用接着剤を下图のよう10mm程度のビード状に塗布します。
- 装飾出隅材下辺の実部を下段の留付金具ツメ部に確実にはめ込み、上部に先孔(φ3.5mm程度)をあけ座掘りをしてから留め付けます。
- ステンスタッピンねじの留付位置は、モエンアート端部から30～40mm内側とし、モエンアート裏面の裏抜き部には、ベニヤ・合板など15mm前後の不陸調整材を取り付けます。(調整する材質は保持力が得られるものを使用します。スペーサーなどでは保持力が得られず脱落する可能性がありますので使用しないでください。また、モエンアート裏面(裏抜き)部の寸法は製品によって多少のばらつきがあります。個々で調整しながら施工します。)
- ビス頭は補修用パテおよびアートペンで補修します。



※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

