



## 4 ウォールアクセサリー

### 4-1 モエンアート装飾部材

### 装飾出隅材35

#### 1) 土台部

- 装飾出隅材下端と土台水切は10mm程度の隙間を設けて、装飾出隅用スターター(JF7200)を水平にモエンに取り付けます。
- 装飾出隅材裏面の左右へモエンアート用接着剤を、下図のように10mm程度のビード状に塗布します。
- 装飾出隅材下辺の実部をスターター(JF7200)に確実にはめ込み、上辺を留付金具MAⅡ(JE602)で固定します。
- スターター(JF7200)は同梱専用ビス、留付金具MAⅡ(JE602)は別売のアート専用ビス(JK1605、JK1605S)で固定します。



※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

