





COOL 1.5尺X6尺	下地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

## 左右接合部(ウマ張り)

### ①上端部

- 左右接合部の上側には、必ず通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納め専用ビス(ステンレスビス  $\phi 4.1\text{mm} \times 35\text{mm}$ )2本で留め付けます。
- 通気留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシールをCOOLの左右実にまたがるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。



## 左右接合部(ウマ張り)

### ②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず通気留付金具EXウマ張り用を使用し、専用ビス(ステンレスビス  $\phi 4.1\text{mm} \times 35\text{mm}$ )1本で留め付けます。

