

COOL 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	通気金具	横	なし

左右接合部(ウマ張り)	合いじゃくり
<p>●ウマ張り施工は、一般部・左右接合部上側・左右接合部下側に、下記のようにそれぞれ指定の金具を使用し、留め付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般部 通気留付金具EX ・左右接合部上側 通気留付金具EX左右接合部用(JEJ835) ・左右接合部下側 通気留付金具EXウマ張り用(JEUS830※) <p>※JEUS835にはウマ張り金具10個、JEJ835 10個、EPDMシール1シートが同梱されています。</p> <p>●COOL1枚に使用する金具の個数は、通気留付金具EXは2個、通気留付金具EX左右接合部用は1個、通気留付金具EXウマ張り用は1個です。</p>	
<p>ウマ張りパターン例① 下地間隔455mm</p>	
<p>ウマ張りパターン例② 下地間隔455mm</p>	
<p>ウマ張りパターン例③ 下地間隔455mm</p>	