



左右接合部

ウマ張り

●ウマ張り施工は、一般部・左右接合部上側・左右接合部下側に、下記のようにそれぞれ指定の金具を使用し、留め付けてください。

- ・一般部 通気留付金具EX(JE825)
- ・左右接合部上側 通気留付金具EX左右接合部用(JEJ835)
- ・左右接合部下側 通気留付金具EXウマ張り用(JEUS830※)

※JEUS830にはウマ張り金具10個、JEJ835 10個、EPDMシート1シートが同梱されています。EPDMシートはJEJ835に使用します。

●COOL1枚に使用する金具の個数は、下地の間隔で異なります。

【下地間隔606mmの場合】

- ・通気留付金具EXは1個
- ・通気留付金具EX左右接合部用は1個
- ・通気留付金具EXウマ張り用は1個

【下地間隔455mmの場合】

- ・通気留付金具EXは2個
- ・通気留付金具EX左右接合部用は1個
- ・通気留付金具EXウマ張り用は1個

●ウマ張り施工は建物高さ16m以下となります。

