

2-3 各部の納まり詳細図

木造軸組下地

横張り

通気金具施工

1) 基本構成図・下地組図

1. 5尺×10尺

- 通気留付金具EXを留め付ける柱・間柱は、500mm以下の間隔となるように確認・調整します。
- 入隅部は金具類の留付下地として、必ず追加下地を設けます。
- 横張り通気金具工法用スターターは専用ビスを使用し、500mm以下の間隔で留め付けます。
- 通気土台水切は防水紙張りの前に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工します。
- 通気留付金具EXは専用ビスで留め付けます。
- 開口部上下やオーバーハング部などモエンを釘留めする際は、
スペーサー15を使用する場合、モエン用釘(ステンレスリング釘φ3mm×75mm)を、
木胴縁15mmを使用する場合、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.75mm×50mm)を用いて留め付けます。

