

■ 断熱材の施工

種 類	規 格	サイズ
なし	—	断熱材なし
グラスウール	JIS A 9504・JIS A 9521	20mm厚以上
ロックウール	JIS A 9504・JIS A 9521	20mm厚以上

胴縁間にグラスウールまたはロックウールを充填します。断熱材なしにすることもできます。

■ 外壁材の施工

●設計・施工

防水紙の左右重ねは、150mm以上としてください。

使用できる外装材は、モエンエクセラードです。その他のサイディングの使用や釘留め施工、ビス留め施工はできません。外装材の施工は、強化せっこうボード(防水・防カビタイプ)の上に、防水紙をたるみ、しわが無いように工業用ステーブルで留め付けてください。

サイディングを目地通りよく、不陸、目違いがないように通気留付金具を、耐火構造用通気金具留付ステンレスドリルビスで留め付けてください。

一般部

部 材	品 名	品 番	サイズ	形 状
スターター	縦張り 通気金具工法用スターター	FA750T	—	
金具	縦張り用 通気留付金具EX	JE715	—	
金具留付材	耐火構造用 通気金具留付ドリルネジ	JK1440	φ 4.0 × 35mm	
サイディング 留付材	ステンレスリーマテクスネジ	JK1250	φ 5.0 × 60mm	

上下接合部

部 材	品 名	品 番	サイズ	形 状
スターター	縦張り金具工法用スターター	FA350T	—	
スターター 留付材	耐火構造用 通気金具留付リーマドリルビス	JK1460	φ 4.2 × 45mm	

注 意



施工上の注意事項

- 防水紙に墨出しなどを行い、胴縁(C形鋼など)に確実にビスを留め付けてください。
- スターター、縦張り用通気留付金具EXをビスで固定する際は、変形させないよう施工してください。