

外壁リフォームの設計

事前調査の方法

RC造  
金属・木胴縁工法

## RC造外断熱 金属胴縁工法

RC造  
専用ブラケット工法

S造(ALC)  
金属・木胴縁工法

## RCタイル外壁への リフォーム工法

NS型ネオスパン  
補強工法

- 入隅部に、金属胴縁15接合部用を取り付けます。
- 入隅50を取り付けた後、先行のモエンを施工し、片ハットジョイナー10を取り付けます。
- 実に留付金具SPを確実に納め、ステンステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で留め付けます。

