

16～21mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	留付金具 SP	横	縦胴縁@606mm以下

## 10) 笠木部

- 笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外しあらたに取り付けます。
- 金属胴縁15アタッチメントのアンカーは、パラペット上端より埋め込み深さ2倍以上離して施工します。
- 上端部には通気確保のため、イーヴスベンツ585Hを用いて施工します。

(笠木をかぶせる場合)

