

16～21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

4) 土台部

- 土台水切を鋼製胴縁に留め付けてから、横張り金具工法用スターターを施工します。
- 横張り金具工法用スターターをステンレステクスネジ(φ4mm×19mm)で留め付けます。
- モエン下端と土台水切の間は、10～15mm程度隙間を設けます。

