

16～21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 専用ブラケット工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

7) 入隅部

- 入隅50を取り付けた後、片ハットジョイナー10を用い、図のように施工します。
- 実に留付金具EXを確実に納め、ステンステクスネジ(φ4mm×19mm)で留め付けます。

