



1.5尺×10尺、1.5尺×6尺


断熱材なし:FP060NE-0194-2(1) 断熱材あり:FP060NE-0194-2(2)



■1. 5尺×10尺品



■1. 5尺×6尺品(四方合いじゃくり品)



■1.5尺×10尺品・1.5尺×6尺品(四方合いじゃくり品)共通

- 躯体(鉄骨造)に縦胴縁を@610mm以下とし、外壁面よりも外側に出るサッシを使用してください。

- 通気土台水切は水平に取り付け、防水紙を上にかぶせて施工してください。

- 外壁防水措置は、原則として防水紙を使用してください。
- 防水紙はモエン透湿防水シートⅠ・モエン透湿防水シートⅢ・モエン透湿防水シートⅣまたはモエン遮熱シートⅠ・モエン遮熱シートⅡを使用してください。
- 開口部まわり、換気口まわり、配管まわり、必要箇所の水切り合い部、バルコニー天端などの部位には、純正防水テープを必ず使用してください。

- 鋼筋はC形鋼(C-100×50×20×2.3以上)または角形鋼管(□-100×50×2.3以上)を使用してください。センチュリー耐火野地板およびモエンエクセラード(10尺品)の左右接合部等はC形鋼ダブル抱き合わせまたは角形鋼管(□-100×50×2.3以上)としてください。モエンエクセラード(6尺品)の左右接合部はC形鋼または角形鋼管(□-50×50×2.3以上)でも可能です。

- 強化せっこうボードの留め付け材(ビス・ステーブル・接着剤)の仕様については、「屋内側被覆の施工」(P171、172)をご参照ください。

- モエンエクセラードの横目地とずらすよう、センチュリー耐火野地板の張り始めは高さ250mm程度としてください。

- 横張り通気金具工法用スターターは専用ビスで縦胴縁(φ610mm以下)に留め付けてください。
- 通気留付金具EX、通気留付金具EX左右接合部は専用ビスで縦胴縁(φ610mm以下)に留め付けてください。
- 現場切断小口で、切断小口が見える部分には必ずモエンシーラーを十分塗布し、乾燥後専用補修液または再度モエンシーラーを塗布してください。
- シーリング目地には、純正品のハットジョイナー、片ハットジョイナーを使用し、専用プライマーを十分塗布後、ニチハシーリングを充填してください。

- 補修液は、補修が必要なビス頭のみ最小限の範囲で塗布してください。
- 色柄や欠損の補修にはシーリングを使用しないでください。