



## 1-24 付属部材加工図

### 2) アルミ製付属部材の接続方法(ジョイント材使用)


#### ■アルミ通気土台水切



#### ■アルミオーバーハング水切



#### ■アルミオーバーハング水切 接合部材仕様



- 接合部材は、本体どうしを躯体に施工後にはめることはできません。
- 不陸を調整しながらはめてください。

#### ■アルミ通気見切縁

