1　モエンアート標準施工法

1－9　留付位置　2）出隅材

①アート35㎜品
●基本的には出隅材を切断せずに納められるよう、割り付けを事前に行います。
●出隅材を先行して張り上げず、1段ずつ施工します。
●出隅材短辺側は隣り合う面と股がけになるよう、留付金具MAⅡを入れます。
●出隅材長辺側は短辺側と同じ位置に留付金具MAⅡを入れます。位置がずれると上側に施工する出隅材短辺側の下端が留まらない危険があります。





※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。