6 軒天

6－3 納まり詳細図

9）各部の取り合い

■鼻隠しとの取り合い

●鼻隠しとの取り合いは、突き付けて施工します。



■外壁との取り合い

●外壁通気を確保するため、軒天の施工手順に注意してください。



■軒天用ジョイナーとの取り合い

●軒天の下地組みは500㎜以下の間隔で野縁（30×40㎜程度）を組みます。

●軒天用ジョイナーの取り付けは、野縁ごとに釘を2本留めします。

●始めに鋼板が2重になっている側から軒天材を差し込むと、スムーズに施工できます。



■軒天材の突き付け手順

①軒天材を切断する。

②切断面の角をヤスリ等で面取りする。

③切断小口面を塗装する（補修液セットの塗料を塗布）。

④切断小口面を加工した軒天材を突き付け施工する。