センターサイディング	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 金属胴縁工法	ビス	横	縦胴縁@500㎜以下

2）胴縁概要図

●金属胴縁15は、原則ベースディスク1個に対し、ステンレステクスネジ（φ4㎜×19㎜）2本以上で留め付けます。金属胴縁15一般部用は、左右両側各1本以上で留め付けます。
●入隅部・出隅部・開口部まわりなどには、金属胴縁15接合部用を使用します。
●ボルトが金属胴縁15表面よりも突出している場合は、センターサイディング施工の妨げになるため、ボルトを切断し切断面を防錆処理してください。
●金属胴縁15の接合部は突き付けせず、10㎜程度離して留め付けます。



開口部まわり（現場調達開口部材納めの例）



※開口部まわりは、金属胴縁15接合部用を使用します。