

COOL/ノンネイル納め 1. 5尺X6尺	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	金具	横	縦

開口部	一般窓
-----	-----

手順3 COOLの施工 開口下

- 開口周囲のシーリング目地幅が10mmとなるようにCOOLを採寸・切断してください。
- ジョイントカッターにニチハ外装用カッター(FX100A)をセットし、刃出し量を20mm程度、COOL裏面から6.5mmの位置に調節し、スリット加工部用留付金具Ⅱの取り付け位置ごとにスリット加工を施してください。(図7、8参照)
- スリット加工部にはモエンシーラーを塗布してください。
- モエンシーラー塗布後、COOLを取り付け、スリット加工部用留付金具ⅡのツメをおろしてCOOLを固定します。
- ツメをおろす際は、ツメ部のスリットにマイナスドライバー等を引っ掛けてある程度ツメをおろした後、ツメの上面を押さえて最後までおろしてください。(図9、10参照)
- COOL固定後、目地部にバックアップ材10をつめてください。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填してください。




図7 採寸位置




図8 スリット加工図




図9 ツメのおろし方①




図10 ツメのおろし方②

