



| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|------|------|-------------------------|
| 14mm厚品 (M) (W) | 1.5尺×10尺 3尺×10尺 | 下 地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 横胴縁 @500mm以下 |
| | | 木造軸組下地 | 釘 | 縦 | |

10) 軒天部

①通気見切縁

- モエンの施工前に通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
- モエンは通気見切縁16に差し込み、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。



※通気がとれるよう、隙間を設けてください。

10) 軒天部

②シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に施工します。
- 軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー03を取り付けます。
- モエンはモエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

