

3 RC造 金属胴縁工法・木胴縁工法の標準施工


3-3 胴縁・アンカー・ビスの割り付け

4)「RC躯体」へのアンカー・ビスの割り付け注意点

※出隅などやむを得ない部分を除き、以下のアンカー・ビスの割り付けに留意して施工してください。

①隣り合うアンカー（拡張型）の距離

隣り合うアンカー（拡張型）は、埋込み深さの3.5倍以上の距離をあげてください。
（モルタル厚み分を除く）



※隣り合うアンカーの留付間隔が狭いと、強度が落ち十分な性能が確保できません。

②躯体端部からのアンカー（拡張型）の距離

端部での施工も同様に、アンカー（拡張型）は埋込み深さの2倍以上の距離をあげます。
（モルタル厚み分を除く）

