



16～21mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	ロング 金具Ⅱ	横	縦胴縁@606mm以下

#### 4) 土台部

- 土台水切をRC用ビスで留め付けてから、金属胴縁15を施工します。
- 横張り金具工法用スターターはステンレステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で留め付けます。
- モエン下端と土台水切の間は、10～15mm程度隙間を設けます。



外壁リフォームの設計

事前調査の方法

RC造  
金属・木胴縁工法

RC造外断熱  
金属胴縁工法

RC造  
専用ブラケット工法

S造(ALC)  
金属・木胴縁工法

RCタイル外壁への  
リフォーム工法

NS型ネオスパン  
補強工法