

16mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下

7) 入隅部

- 入隅部は金属胴縁15に入隅50を取り付けます。
- スペーサー05Tを取り付け、先行のモエンを施工した後、片ハットジョイナー05を取り付けます。
- モエンは、金属胴縁下地ごとにステンスリーマテクスネジ(φ4.5mm×37mm)で留め付けます。

