

16～21mm厚品

EX

S

下地・工法
RC造外断熱
金属胴縁工法

留付方法
金具


張り方向
横

胴縁組
縦胴縁@500mm以下

9) 開口部

② 下側

- 開口部脇より100mm程度の位置にアンカーを施工します。
- 開口部脇のベースディスクに金属胴縁15接合部用を留め付けます。
- 開口部まわりの開口部材は、既存建物のサッシ形状に合わせて、板金やアルミ加工品を取り付けます。



外壁リフォームの設計

事前調査の方法

RC造
金属・木胴縁工法

RC造外断熱
金属胴縁工法

RC造
専用ブラケット工法

S造(ALC)
金属・木胴縁工法

RCタイル外壁への
リフォーム工法

NS型ネオスパン
補強工法