

16～21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	RC造外断熱 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@500mm以下

10) 笠木部

- 笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外し、あらたに取り付けます。
- パラペット上端より100mm程度の位置にアンカーを施工します。
- ベースディスクに金属胴縁15一般部用、スペーサーO5を取り付けた後、ステンスリーマテクスネジ（φ4.5mm×37mm）を用いてモエンを留め付けます。
- 上端部には通気確保のため、イーヴスベント585Hを用いて施工します。

（笠木をかぶせる場合）

