

| 16～21mm厚品 EX S | 下地・工法 | 留付方法 | 張り方向 | 胴縁組 |
|-------------------|------------------|------|------|-------------|
| | RC造外断熱 金属胴縁工法 | 金具 | 横 | 縦胴縁@500mm以下 |

4) 土台部

- 土台水切をベースディスクに留め付けてから、金属胴縁15を施工します。
- 金属胴縁15は、ベースディスクにステンステクスネジ(φ4mm×19mm)2本以上で留め付けます。
- 横張り金具工法用スターターは、ステンステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で金属胴縁15に留め付けます。
- モエン下端と土台水切の間は、10～15mm程度の隙間を設けます。

