

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

⑥コーナーキャップの仕口加工


手順①

●開口部材スタンダードタイプ上用・下用ともに、金切はさみで斜線部分を切り取ります。




手順②

●開口部材スタンダードタイプ上用・下用・左右用は図のように組み合わせ、角部はコーナーキャップを上からかぶせます。



手順③

●開口部材スタンダードタイプコーナーキャップは、市販のリベット(φ3. 2mm)で留め付けます。



設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエン
サイ
ディ
ング
重ね
張り
工
法

モエン
サイ
ディ
ング
張り
替え
工
法

セン
ター
サイ
ディ
ング
重ね
張り
工
法

設計
屋根
リ
フ
ォ
ーム

セン
ター
ル
ーフ
重ね
葺
き
工
法

アル
マ
重ね
葺
き
工
法

参考
資料