

14~21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

9)アジャスト見切縁

標準施工手順


手順①

- 納まりに合わせて、出幅(既存壁表面からモエン表面までの寸法)を調整します。




手順②

- 出幅を固定するために、ベース材とトップ材の内側の継ぎ目に、同梱の固定用テープを貼り付けます。





上下接合部





アジャスト見切縁本体を突き付けて施工し、接合部の内側に同梱の固定用テープを貼り付けます。

■納まり図



＜アジャスト見切縁の最大納まり図＞



＜アジャスト見切縁の最小納まり図＞



■基本寸法



単位:mm

	最小幅	最大幅
a(内寸法)	31	54
b(外寸法)	33	56

設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォームモエンサイディング
重ね張り工法モエンサイディング
張り替え工法センターサイディング
重ね張り工法設計
屋根リフォームセンタールーフ
重ね葺き工法アルマ
重ね葺き工法

参考資料