

## 14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

## 2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

## ④現場加工手順(下用)


## 手順①

●斜線部分を金切はさみで5mm×40mm程度切り取ります。



## 手順②

●図のように水切前面部を2mm程度残して金切はさみを入れ、水平部分を上へ90°折り曲げます。



## 手順③

●裏面折曲部(斜線部分)を、金切はさみで幅16mm程度切り取ります。

