

14～21mm厚品

M.W EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組



縦胴縁@500mm以下

5) アルミ開口額縁

② 釘留め 開口部まわり



手順① 開口部下側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁下用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁下用は、開口額縁の内法寸法+106mmで切断します。





手順② 開口部左右側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁左右用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁左右用は、開口額縁の内法寸法-10mmで切断します。



手順③ 開口部上側

- アルミ開口額縁用ジョイナーとアルミ開口額縁上用を図の位置に取り付け、ステンスリング釘(現場調達)で留め付けます。
- アルミ開口額縁上用は、開口額縁の内法寸法+106mmで切断します。



釘頭

釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。

設計
外壁
リフォーム事前
調査
の
方法標準
施工
法
外壁
リフォームモエン
サイディング
重ね
張り
工法モエン
サイディング
張り
替え
工法センター
サイディング
重ね
張り
工法設計
屋根
リフォームセンター
タール
工法
重ね
葺き
工法アルマ
重ね
葺き
工法参考
資料