

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

④現場加工手順(下用)


手順④

- 手順②で2mm程度残した部分を16mm程度切り取ります。




手順⑤

- 図のように水切下部を幅15mm程度、内側へ折り曲げます。
(見えがかり部分となりますので、傷が付かないように注意してください。)



手順⑥

- 開口部材下用の立ち上がり部分(斜線部分)が開口部材左右用の中に入るようかぶせて納め、仕上げます。



設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料