

14～21mm厚品

M.W EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下



7) 押し飾縁45

(下側: 開口額縁下用シーリングタイプ使用)

②金具施工 開口部まわり

■開口部上側



- スペーサーを図の位置に取り付け、押し飾縁45に先孔をあけて捨てシーリングを施工してからモエン用釘で留め付けます。
- 胴縁およびスペーサーの小口の見えがかりはLジョイナーで覆います。



※モエン開口水抜き部材を使用するか、または同等の排水処理を施してください。強風地域はシーリング処理を行ってください。



■開口部下側

- スペーサーおよび開口額縁下用シーリングタイプを図の位置に取り付け、モエンに先孔をあけてモエン用釘で2本留めします。



■開口部左右側

- スペーサーを図の位置に取り付け、押し飾縁45に先孔をあけて捨てシーリングを施工してからモエン用釘で留め付けます。
- 胴縁およびスペーサーの小口の見えがかりはLジョイナーで覆います。



釘頭

釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。

設計
外壁
リフォーム事前
調査
の
方
法標準
施
工
法
外
壁
リ
フ
ォ
ー
ムモ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法モ
エ
ン
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
張
り
替
え
工
法セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
重
ね
張
り
工
法設計
屋
根
リ
フ
ォ
ー
ムセ
ン
タ
ー
ル
ー
フ
重
ね
葺
き
工
法ア
ル
マ
重
ね
葺
き
工
法参
考
資
料